

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде и с расчетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно комплекточной ведомости и отсутствию дефектов на них. После сборки претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения, не ухудшающие качество мебели.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота (мм): 2000 Вес : 46,36кг
Ширина (мм): 600
Глубина (мм): 400

Правила пользования и эксплуатации изделия

- Уважаемые господа. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.
- Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- На изделия подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе, гарантия не распространяется.
- **Помните!** Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия.

Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 1 год.

Комплектовщик-



ПАСПОРТ

Шкаф с распашными дверями «West» М4 «Шкаф 600

зеркало»

ТО-13067023-2015

Наименование	Индекс позиции
Шкаф с распашными дверями «West» М4 «Шкаф 600 зеркало»	02-02-03 Цвет:




Произведено:

Россия
ООО «РИННЭР»
Удмуртская республика
г. Ижевск ул. Пойма 91/5
e-mail: mebel@rinner.ru
www.rinner.ru
т/ф (3412) 517-223; 517-222

Порядок сборки ШКАФА 600 «West» модуль №4:

1. Соединить детали №6 и 8 с боковинами №1 и 7 на эксцентровые стяжки - Б, предварительно закрепить выдвижную штангу - М к детали №6;
2. Закрепить опоры – Г к дну №3 на саморезы – З;
3. Соединить крышу №2, боковины №1, 7 и дно №3 на евровинты – А;
4. Вставить ДВП со стыковочной планкой в пазы на деталях №2 и 3;
5. Поставить мебель на место, отрегулировать по уровню опоры – Г;
6. Установить двери №4 и 5 на петли - Ж и отрегулировать их (см. рис. 2);
7. Установить лицевую фурнитуру: ручки – Д и заглушки – О, на полку №6.

Рис.1 Схема сборки




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	1906x396x16	1
2	Крыша	600x396x16	1
3	Дно	600x396x16	1
4	Дверь рамочная	1900x280x22	1
5	Дверь	1900x281x16	1
6	Полка верхняя	568x357x16	1
7	Боковина левая	1906x396x16	1
8	Полка нижняя	568x357x16	1
9	Задняя стенка	1914x287x3,2	2
	Планка стыковочная	L = 1905 мм	1

Необходимый инструмент
для сборки:

- Рулетка
- Отвертка крестовая
- Отвертка плоская

При необходимости модули прихожей можно стянуть друг с другом на межсекционную стяжку –П. Самостоятельно просверлить отверстия диаметром 5мм в боковинах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ		
Обз.	Наименование	Кол.
А	Евровинт 7x50	8
Б	Стяжка эксцентриковая	8
В	Ключ шестигранный	1
Г	Опора "Квадратная" ОРК-50К	4
Д	Ручка 64 мм FS-024 064St светлый	2
Ж	Петля 4-х шарн. вкладная ALBA, BZ	8
З	Саморез 3,5x16	77
К	Полкодержатель	2
Л	Шайба пластмассовая	2
М	Штанга выдвижная L = 350 мм	1
Н	Винт 4x30	2
О	Заглушка для эксцентрика	4
П	Стяжка межсекционная	2





Рис.2 Схема установки
эксцентриковой стяжки

Рис.2 Схема регулировки петли



Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковинной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

Вращать винт **вправо**: наложение двери становится **меньше** (-).
Винт вращать **влево**: наложение двери становится **больше** (+).